



壁掛顯示器



投影機



壁掛顯示器

HERAN顯示器要微調

1. 遙控器點選「目錄」
2. 選擇「電腦」
3. 開始微調數據，使畫面置中



班級電腦



班級教室還原卡設置

音效盒

要切換到AUX，電腦聲音才會出來

1. 音效設定從喇叭出來，不從大屏
2. 顯示器設定
 - 變更文字：150%
 - 解析度：1920*1080
 - 方向：橫向
 - 多部顯示器：在這些顯示器上同步顯示

舊設備連線重點

